

Uso y cuidado de tu vela



Para disfrutar al máximo tu vela y prolongar su duración, te recomendamos:

En el primer uso, deja que la cera se derrita de manera uniforme hasta los bordes del envase. Esto evitará que se formen túneles y permitirá una combustión más pareja en futuras encendidas.

Antes de cada uso, corta la mecha a aproximadamente 5 mm. Esto ayuda a mantener una llama estable, evita el exceso de humo y prolonga la vida de la vela.

No enciendas la vela por más de 3 a 4 horas continuas. Permite que se enfríe antes de volver a usarla.

Coloca la vela sobre una superficie plana, resistente al calor y lejos de corrientes de aire, materiales inflamables, niños y mascotas.

Nunca dejes una vela encendida sin supervisión.

Para apagarla, utiliza un apagavelas o cubre suavemente la llama, evitando soplarla para reducir el humo.